Pensez à l'environnement, n'imprimez cette notice qu'en cas de nécessité.

Certifications :

Les produits Smoke-Care™, e-cigarettes, consommables et accessoires, sont certifiés CE, ROHS et/ou SGS et fabriqués dans le respect de toutes les normes en vigueur.

Les copies des certificats sont disponibles sur simple demande par e-mail à l'adresse contact@smoke-care.fr.

Pour une utilisation sûre et efficace des modèles Smoke-Care™, merci de prendre connaissance des informations ci-dessous et de respecter les règles d'usage.

Précautions :

- Les e-liquides utilisés dans les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine. Cette substance réputée non-dangereuse peut entrainer une addiction.

- La vente de cigarettes électroniques est interdite aux mineurs.

- L'usage des produits de la cigarette électronique est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'aux personnes souffrant de maladies cardio-vasculaire.

Votre e-cigarette EGo en détails



Bouton principal et LED : Il sera utile pour activer/verrouiller la batterie et pour chauffer la résistance à chaque bouffée. La LED sert d'indicateur de charge.

Batterie longue durée : Il s'agit d'une batterie au lithium. Comme pour toutes le batteries de ce type, il est recommandé de réaliser 2 à 3 cycles de charge complets (cycle de décharge et de charge complet) avant de l'utiliser normalement. La batterie fournie offre une autonomie allant de 4 à 6h. Elle se recharge uniquement grâce au chargeur USB fourni, qui peut être relié à un chargeur mural ou allume-cigare. La batterie peut cesser de fonctionner auquel cas il faudra la changer. Généralement, la LED clignotera en continu lorsque la batterie sera hors d'usage.

Atomiseur : Il sert de réservoir pour accueillir votre E-liquide et contient la résistance qui va chauffer ce dernier jusqu'à une température d'environ 50°C de manière à générer de la vapeur. Il s'agit d'une pièce d'usure qu'il convient de changer régulièrement : lorsque l'atomiseur ne produit plus de vapeur, ou lorsque vous sentez un goût de brulé.

Embout : Il sert de bouchon à l'atomiseur et se change régulièrement par soucis d'hygiène.

1. Mise en fonction / Arrêt

Les modèles Smoke-Care™ sont équipés d'un système de verrouillage de la batterie. **Pour la première utilisation, pressez cinq fois de suite le bouton principal et la batterie sera active.** Appuyez de nouveau cinq fois de suite pour verrouiller. Ce système que nous recommandons d'utiliser systématiquement évitera un déclenchement non désiré en phase de rangement et diminuera le risque d'utilisation par un enfant si l'appareil se trouve à sa portée.

2. Remplissage de l'atomiseur

Dévissez l'embout de l'atomiseur puis versez le E-liquide de votre choix jusqu'à l'indicateur 1,6 Ml. Afin d'éviter tout contact avec la peau il est conseillé de se munir d'un mouchoir lors de l'opération de remplissage. Pour remplir efficacement votre atomiseur, inclinez le à 45 degrés afin d'éviter de déposer du E-liquide au centre (résistance). Lors de la première utilisation laissez le reposer environ 3 minutes après l'avoir rempli de E-liquide. Une fois l'embout repositionné, vous pouvez visser l'atomiseur à la batterie.

Smoke-Care.fr © 2013 – www.smoke-care.fr

3. Chargement de la batterie

Vissez le chargeur USB fourni directement sur la batterie à l'endroit ou se visse l'atomiseur. Branchez ensuite le chargeur sur votre ordinateur ou sur l'adaptateur secteur ou allume-cigare. Le temps de charge est compris entre 2 et 3h en cas de branchement a un ordinateur et peut être plus rapide en utilisant le chargeur mural. La diode lumineuse présente sur le chargeur USB est rouge lorsque la batterie est en charge, et devient verte lorsque la batterie est complètement rechargée.

4. Utilisation

Appuyez sur le bouton principal tout en aspirant. Fumez comme vous en avez l'habitude. **C'est fait, vous êtes passé à la cigarette électronique !**

Précautions – Matériel

- Gardez la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.
- Pour éviter les courts circuits, placez la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et changer de batterie
- Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), coupez la source d'alimentation, enlevez la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.
- Vérifiez que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.
- Ne pas appuyer sur le bouton plus de 5 secondes pour éviter tout risque de surchauffe de l'atomiseur.
- Ne pas conserver dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions – E-liquides

- Evitez tout contact direct avec les E- liquides. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants et des animaux
- Ne pas utiliser votre E-cigarette en position verticale, du liquide pourrait s'en échapper.
- Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consultez votre médecin.